

TYPENSCHLÜSSEL (BESTELLBEISPIEL)



MOTORSERIE

MOTORSERIE

ROBASE
ROSYNC
ROSLYDE



MOTORTYP



SPANNUNG

SPANNUNG

0 = 1~24 V
1 = 1~115 V
2 = 1~230 V
3 = 3~230 V
4 = 3~400 V
X = Sonderwicklung



GETRIEBETYP

GETRIEBETYP

STIRNRADGETRIEBE

G = 6 Nm
V = 8 Nm (Welle 10 mm)
W = 8 Nm (Welle 12 mm)

SCHNECKENGETRIEBE

S = 5-12 Nm

PLANETENGETRIEBE

Q = Ø 42 mm
P = Ø 52 mm
R = Ø 62 mm

FLACHGETRIEBE

A = 10 Nm
B = 20 Nm
C = 27 Nm



ÜBERSETZUNG



ABTRIEBSWELLE

ABTRIEBSWELLE

R = rund
F = abgeflacht
P = Passfeder
S = Scheibfeder
H = Hohlwelle
X = kundenspezifische Welle

Zusatz für Schneckengetriebe

B = beidseitig
L = links
R = rechts



OPTIONEN (ALPHABETISCH)

OPTIONEN

B = Bremse
E = Impulsgeber
H = verstärktes Selbsthaltemoment
I = IP55 (Planetengetriebe IP53)
K = Klemmkasten
L = Low-Noise-Getriebe
S = Kurzzeitbetrieb
T = Thermoschutz
X = kundenspezif. Ausführung