

# TYPENSCHLÜSSEL (BESTELLBEISPIEL)

ROBASE

MOTORSERIE

**MOTORSERIE**

ROBASE  
ROSYNC  
ROSLYDE

36

MOTORTYP

2

SPANNUNG

**SPANNUNG**

0 = 1~24 V  
1 = 1~115 V  
2 = 1~230 V  
3 = 3~230 V  
4 = 3~400 V  
X = Sonderwicklung

G

GETRIEBETYP

**GETRIEBETYP**

**STIRNRADGETRIEBE**

G = 6 Nm  
V = 8 Nm (Welle 10 mm)  
W = 8 Nm (Welle 12 mm)

**SCHNECKENGETRIEBE**

S = 5-12 Nm

**PLANETENGETRIEBE**

Q = Ø 42 mm  
P = Ø 52 mm  
R = Ø 62 mm

**FLACHGETRIEBE**

A = 10 Nm  
B = 20 Nm  
C = 27 Nm

125

ÜBERSETZUNG

R

ABTRIEBSWELLE

**ABTRIEBSWELLE**

R = rund  
F = abgeflacht  
P = Passfeder  
S = Scheibenfeder  
H = Hohlwelle  
X = kundenspezifische Welle

Zusatz für Schneckengetriebe

B = beidseitig  
L = links  
R = rechts

B

OPTIONEN (ALPHABETISCH)

**OPTIONEN**

B = Bremse  
E = Impulsgeber  
H = verstärktes Selbsthaltungsmoment  
I = IP55 (Planetengetriebe IP53)  
K = Klemmkasten  
L = Low-Noise-Getriebe  
S = Kurzzeitbetrieb  
T = Thermoschutz  
X = kundenspezif. Ausführung

X